

基準線の指定しての面指定

面の指定で、選択した基準線がどのタイプかを選択し登り方向を決定します。

- ・ 選択した基準線が その面に対して上側（水が下って行く時）の場合、
桁壁（本棟タイプ）を指定します
- ・ 選択した基準線が その面に対して下側（水が流れてくる時）の場合
桁壁（軒タイプ）を指定します
- ・ 選択した基準線が その面に対して平行に流れる場合で 右の降壁に相当
する場合 右降り壁 を指定します
- ・ 選択した基準線が その面に対して平行に流れる場合で 左の降壁に相当
する場合 左降り壁 を指定します

